


3K6 400 VB 2f

MFS – přeběh magnetizační frekvence



MVS – přeběh magnetizačního napětí

